



Capsule ricaricabili
EKO.sk per istruzioni
per macchine da caffè
Dolce Gusto ®
SEALPOD

Istruzioni per l'uso

Come si usa la capsula SEALPOD?

1. Posizionare un filtro in acciaio inossidabile sul fondo della capsula. Se si prepara un espresso, con i denti rivolti verso l'alto, se si prepara un caffè filtro, fare il contrario.
2. Facoltativamente è possibile inserire un filtro di carta nel colino (non incluso nella confezione).
3. Riempire la capsula con 9 grammi di caffè macinato fino al primo bordo interno (il tappo in acciaio inossidabile si adatta perfettamente).
4. Premere delicatamente il caffè nella capsula, senza premere troppo, altrimenti il caffè potrebbe fuoriuscire in modo debole. Eseguire la pressatura finale con l'aiuto del tappo in acciaio inox.
5. Mettere il coperchio in silicone.
6. Posizionare la capsula nel supporto della macchina da caffè in modo che sia centrata rispetto all'ago, ovvero in modo che l'ago si inserisca nel foro predisposto. La freccia e i 3 ritagli lungo la circonferenza del coperchio aiuteranno a orientarsi correttamente.
7. La capsula è pronta per l'uso regular. Seguire quindi le istruzioni per l'uso della macchina da caffè.

Consigli per l'utilizzo del prodotto

- Assicuratevi che il foro preparato in precedenza sia posizionato correttamente: l'ago deve entrare esattamente nel foro.
- Riempire la capsula con 9-10 grammi di caffè macinato finemente.
- Se macini il caffè da solo, scegli un macinacaffè con pietre di macinazione e una grana leggermente più grossa di quella dell'espresso Classic.
- Se si utilizza caffè macinato finemente o si prepara il tè, si consiglia di utilizzare un filtro di carta: rimuoverà anche le particelle più piccole.

Modalità di utilizzo del prodotto

Per un uso corretto, è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso. L'uso improprio del prodotto può causare danni alla macchina da caffè. Il venditore non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.

Il prodotto è destinato all'uso esclusivo nelle macchine da caffè Dolce Gusto®. Questo non è un prodotto originale Nestlé. Dolce Gusto® è un marchio registrato di Nestlé

Non esporre il prodotto al freddo, alla polvere e al fuoco. Il prodotto non è lavabile in lavastoviglie. Dopo ogni utilizzo, il prodotto deve essere smontato e risciacquato a mano con acqua. È possibile utilizzare anche un detergente.

Smontare la capsula solo dopo che si è raffreddata. Potrebbe causare ustioni.

Materiali utilizzati

- capsula, filtro, tappo: acciaio inossidabile 304
- coperchio: gomma siliconica (senza BPA)

Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

