



Wacaco Minipresso NS

Istruzioni per l'uso

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la fiducia che avete riposto nella nostra azienda. Abbiamo dedicato tutta la nostra conoscenza, la nostra creatività e la nostra cura a MiniPresso affinché fosse progettato per soddisfare e persino superare le vostre aspettative. Siamo certi che MiniPresso vi servirà al meglio per molti anni.

Minipresso ti dà la libertà di assaporare il tuo espresso preferito ovunque tu sia, a casa o al lavoro. Sebbene sia compatto, leggero e portatile, offre un'elevata qualità di estrazione, offrendoti la migliore esperienza di caffè espresso ovunque tu sia e in qualsiasi momento della giornata.


Condividi questi momenti con gli amici e goditi ogni espresso!

AVVERTIMENTO!

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare la macchina MiniPresso. In questo modo si eviteranno rischi di lesioni personali e danni all'apparecchio.

- Non utilizzare il MiniPresso per scopi diversi da quelli previsti.
- Dopo aver rimosso l'imballaggio, assicurarsi che il MiniPresso sia integro.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Non consentire l'uso del dispositivo MiniPresso a bambini o persone non istruite. I bambini devono essere tenuti sotto sorveglianza per evitare che giochino con il Minipresso.
- Non azionare il pistone se il serbatoio dell'acqua e la testa di uscita non sono in posizione.
- Non consumare mai il liquido direttamente dal MiniPresso poiché il contenuto potrebbe essere caldo.
- Non mettere MiniPresso su una piastra elettrica o a gas, in un forno, in un microonde o in una lavastoviglie.
- Utilizzare solo acqua pulita nella Minipresso. Non utilizzare altri liquidi.
- Non riscaldare mai l'acqua direttamente nel serbatoio. L'acqua deve essere riscaldata da una fonte di calore esterna, come un bollitore, e poi versata nel serbatoio.
- Pulire il MiniPresso accuratamente e regolarmente.
- Non utilizzare accessori non raccomandati da Wacaco Company Limited, poiché potrebbero causare lesioni.
- Non utilizzare il MiniPresso se mostra segni di guasto


Istruzioni



1. Sganciare la tazza.
2. Svitare la testa di uscita.




3. Posizionare la capsula compatibile
4. Riavvitare saldamente la testa di uscita per forare la capsula.
5. Svitare il serbatoio dell'acqua.



6. Aggiungere acqua bollente nel serbatoio dell'acqua. Posizionare il serbatoio dell'acqua su una superficie piana e stabile.

7. Avvitare saldamente il corpo principale al serbatoio dell'acqua. Evitare di scottarsi.

8. Sbloccare il pistone dalla sua posizione di corsa ruotandolo verso sinistra.




Pulizia

Pulire le aree tratteggiate sotto l'acqua corrente per rimuovere tutti i residui di caffè. Per tutte le altre aree, si consiglia vivamente di utilizzare solo un panno morbido e umido. Lasciare asciugare le parti separatamente.

AVVERTIMENTO!

Lama affilata all'interno, utilizzare solo la spazzola in dotazione per pulire la lama e l'area circostante.



Non mettere nessuna parte MiniPresso in lavastoviglie. Non versare acqua nella zona arancione.



Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

