



**Set di pulizia EKO
CLEAN per le macchine
da caffè con capsule
ricaricabili**

Istruzioni per l'uso

Il kit contiene:

- Polvere detergente URNEX Cafiza 2
- Disincrostante
- Manuale
- Paletta di plastica

Istruzioni:

Informazioni generali:

- Seguire sempre le istruzioni specifiche della propria macchina da caffè.
- Se non viene fornito il metodo di pulizia esatto, seguire le procedure riportate di seguito.

I. Pulizia dei residui di caffè con URNEX Cafiza 2

1. Aggiungere ½ misurino (circa 5 g) di polvere detergente in una capsula ricaricabile.
2. Chiudere la capsula secondo le istruzioni e inserirla nella macchina.
3. Impostare la macchina in modalità di erogazione (acqua calda) e far scorrere circa 0,5 l di acqua (o metà del serbatoio).
4. Aggiungere 1 misurino pieno (circa 10 g) di detersivo in polvere in un contenitore d'acqua da 1 l.
5. Inserire tutti gli oggetti da pulire (capsule ricaricabili, griglia, ecc.) nel contenitore.
6. Facoltativamente, versare un po' di questa soluzione nel contenitore dei rifiuti della macchina.
7. Lasciare agire la soluzione per 10 minuti.
8. Gettare la soluzione e sciacquare accuratamente tutti gli oggetti con acqua pulita.
9. Se non si intende decalcificare, sciacquare accuratamente la macchina da caffè con acqua pulita come descritto nella Procedura II, ma senza polvere decalcificante.

II. Decalcificazione e risciacquo finale

1. Sciogliere la polvere decalcificante in **0,5 L di acqua** . Versare nel serbatoio dell'acqua.
2. Versare l'intera soluzione nella macchina del caffè.
 - **Nespresso:** Chiudere il vano senza capsula.
 - **Dolce Gusto:** Inserire una capsula ricaricabile vuota.
3. Lasciare che l'intera soluzione passi attraverso il sistema.
4. Riempire il serbatoio con **acqua pulita** . Lasciarla scorrere completamente.
5. Ripetere il passaggio 4 ancora una volta.
6. Dopo la pulizia, gettare via il **primo caffè** preparato. Bere solo il **secondo caffè** .

Informazioni di sicurezza sull'uso della polvere detergente URNEX Cafiza 2:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Irritante per la pelle. Provoca grave irritazione oculare. Lavarsi accuratamente dopo l'uso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Togliere le lenti a contatto se le si indossano ed è possibile. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con la dovuta quantità di acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea: consultare un medico.

Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.