



Wacaco Minipresso GR

Istruzioni per l'uso

Uso previsto


Il dispositivo MiniPresso è destinato all'uso personale. Non è adatto all'uso commerciale, professionale, collettivo o industriale. L'uso del dispositivo MiniPresso in modo diverso da quello indicato nel presente documento potrebbe causare danni alle persone e invalidare la garanzia. Wacaco Company Limited non sarà responsabile per lesioni o danni derivanti da un uso improprio del Minipresso.

AVVERTIMENTO!

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare la macchina MiniPresso. In questo modo si eviteranno rischi di lesioni personali e danni all'apparecchio.

- Non utilizzare il MiniPresso per scopi diversi da quelli previsti.
- Dopo aver rimosso l'imballaggio, assicurarsi che il MiniPresso sia integro.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Non consentire l'uso del dispositivo MiniPresso a bambini o persone non istruite. I bambini devono essere tenuti sotto sorveglianza per evitare che giochino con il Minipresso.
- Non azionare il pistone se il serbatoio dell'acqua e la testa di uscita non sono in posizione.
- Non consumare mai il liquido direttamente dal MiniPresso poiché il contenuto potrebbe essere caldo.
- Non mettere MiniPresso su una piastra elettrica o a gas, in un forno, in un microonde o in una lavastoviglie.
- Utilizzare solo acqua pulita nella Minipresso. Non utilizzare altri liquidi.
- Non riscaldare mai l'acqua direttamente nel serbatoio. L'acqua deve essere riscaldata da una fonte di calore esterna, come un bollitore, e poi versata nel serbatoio.
- Pulire il MiniPresso accuratamente e regolarmente.
- Non utilizzare accessori non raccomandati da Wacaco Company Limited, poiché potrebbero causare lesioni.
- Non utilizzare il MiniPresso se mostra segni di guasto o malfunzionamento.
- Non tentare di smontare o riparare. Contattare Wacaco Company Limited in caso di malfunzionamento.
- In caso di ustioni, versare immediatamente acqua fredda sulla zona ustionata e, se necessario, chiamare un medico.


Descrizione




1. Tazza da caffè espresso
2. Testa di uscita
3. Corpo principale
4. Serbatoio dell'acqua
5. Becco
6. Cestello filtrante
7. Pistone

Istruzioni


1. Sganciare la tazza.
2. Svitare la testa di uscita.
3. Rimuovere il cestello del filtro.




4. Svitare il serbatoio dell'acqua.
5. Rimuovere il misurino dal serbatoio dell'acqua.
6. Riempire il misurino con il caffè macinato.



7. Posizionare il cestello del filtro sulla parte superiore del misurino.
8. Procedere in senso inverso per trasferire tutta la polvere nel cestello del filtro.
9. Riposizionare il filtro sopra il corpo macchina. Pulire eventuali residui di caffè rimasti sul bordo del filtro.




10. Avvitare saldamente la testa di uscita nel corpo principale fino all'arresto.
11. Aggiungere acqua bollente nel serbatoio. Interrompere il versamento prima di raggiungere il gradino. Posizionare il serbatoio su una superficie piana e stabile per riempirlo.
12. Avvitare saldamente il corpo principale sul serbatoio dell'acqua fino all'arresto. Evitare scottature. Maneggiare con cura.



13. Sbloccare il pistone dalla sua posizione di corsa ruotandolo verso sinistra.

14. Portare il MiniPresso sopra la tazza e iniziare a pompare. Le prime 6 pompate riempiranno il filtro d'acqua. Continuare a pompare finché non esce più caffè.



Nota

Per ottenere i migliori risultati, ti consigliamo vivamente di:

- Utilizzare chicchi di caffè appena tostati e acqua filtrata.
- Macinare i chicchi di caffè appena prima di preparare l'espresso.
- Pressare delicatamente il caffè macinato nel filtro con la parte posteriore del misurino.
- Preriscaldare tutte le MiniPresso parti e la tazza eseguendo un ciclo con solo acqua calda.

AVVERTIMENTO!

- Evitare di scottarsi, maneggiare l'acqua calda con cura.
- Non applicare una forza maggiore del solito sul pistone se questo è bloccato. L'alta pressione potrebbe danneggiarlo.
- Non riempire fino all'orlo il filtro con caffè macinato pressato.
- Utilizzare solo un misurino di caffè macinato (7 grammi) per riempire il filtro.

Pulizia



Pulire le aree tratteggiate sotto l'acqua corrente per rimuovere tutti i residui di caffè. Per tutte le altre aree, si consiglia vivamente di utilizzare solo un panno morbido e umido per la pulizia.

AVVERTIMENTO!

- Non versare acqua nella zona arancione.
- Non mettere nessuna parte MiniPresso in lavastoviglie.



Approvazione di sicurezza

Minipresso è conforme alle principali omologazioni di sicurezza relative ai materiali a contatto con gli alimenti.

Protezione ambientale

I materiali di imballaggio e l'apparecchio contengono materiali riciclabili.

Disposizione

Minipresso è stato prodotto con materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati o riciclati. Smaltire l'apparecchio presso un centro di raccolta rifiuti idoneo.

Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.