



# **Capsula ricaricabile EKO per macchine da caffè tipo Tassimo®**

Istruzioni per l'uso

## Dosaggio

Versione da 60 ml: 9,5 g di caffè macinato finemente

Versione da 180 ml: 9,1 g di caffè macinato grossolanamente, bevanda solubile o tè

## Come si usa la capsula?

1. Riempire la capsula (vedere dosaggio) con la bevanda desiderata fino al livello MAX.
2. Rimuovere la bevanda in eccesso dal tappo della capsula.
3. Chiudere il coperchio, inserire la capsula nella macchina da caffè e utilizzarla come se fosse una capsula usa e getta. Potrebbe verificarsi una leggera resistenza durante la chiusura della macchina da caffè.

## Se la capsula trabocca/esplode, assicurarsi che:

- Non utilizzare più caffè del previsto (vedere dosaggio)
- Il caffè non è macinato troppo finemente (fino a diventare polvere)
- Il caffè non viene spinto troppo forte nella capsula

Il dosaggio potrebbe non essere preciso per il tipo di caffè che stai utilizzando. Ti consigliamo di iniziare con una dose minore di caffè e di aggiungerne gradualmente fino a raggiungere la dose corretta, evitando così di far traboccare la capsula.

## Modalità d'uso

Per un corretto utilizzo, è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni. L'uso improprio del prodotto può causare danni alla macchina da caffè, perdite di acqua calda e caffè dalla macchina! Il venditore non è responsabile per danni causati da un uso improprio del prodotto.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in macchine Tassimo®. Questo non è un prodotto originale Kraft Foods. Tassimo® è un marchio registrato di Kraft Foods.

Non esporre il prodotto al freddo, alla polvere o al fuoco. Il prodotto non è adatto all'uso in lavastoviglie.

Dopo ogni utilizzo, il prodotto deve essere smontato e risciacquato accuratamente con acqua. Non rimuovere la capsula finché non si è raffreddata. Potresti scottarti.

## Materiali utilizzati

- capsula: polipropilene alimentare (senza BPA),
- filtro: acciaio inossidabile 304,

## Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

**Venditore e importatore:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

