



WACACO

Bilancia digitale Wacaco Exagram

Istruzioni per l'uso

Accensione/spengimento

Il pulsante di accensione si trova nella parte inferiore del dispositivo. Per accendere/spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante per 1 secondo.

Pesatura

Posizionare l'oggetto da pesare al centro della piattaforma di pesatura. Assicurarsi che il display indichi 0,00 g prima di pesare (utilizzare la funzione tara se necessario). Il peso massimo dell'oggetto da pesare è 2000 g.

Cambiare l'unità di misura

Premere due volte il pulsante "timer" per cambiare l'unità di misura, la bilancia confermerà questa azione con un segnale acustico.

Funzione tara

Ad esempio, se si pesa il caffè in un portafiltro, posizionare prima il Portafilter sulla piattaforma di pesatura. Premere il pulsante tara per leggere il valore Portafilter. Quindi versare il caffè e misurarne il peso come di consueto.

Cronometro

Premere il pulsante "timer" per avviare il cronometro. Premerlo nuovamente per arrestarlo. Tenere premuto il pulsante "timer" per due secondi per azzerare il cronometro.

Avvertimento

- Questo è uno strumento di precisione. Maneggiarlo con cura per evitare di scalibrarlo.
- Non utilizzare in ambienti bagnati o umidi.
- Assicurarsi che nessun liquido fuoriesca dal cuscinetto in silicone.
- Non pesare oggetti più pesanti di 2 kg (2000 g), poiché ciò potrebbe danneggiare la bilancia.
- Utilizzare solo batterie completamente cariche. Le batterie scariche potrebbero visualizzare valori di pesatura errati.
- Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.
- Quando si ripone il prodotto, non posizionare alcun oggetto sulla bilancia, ma preferibilmente nella scatola fornita.
- Non esporre il prodotto a fonti di calore radiante.
- Durante la pesatura, posizionare il prodotto su una superficie piana.

Disposizione

Smaltire l'apparecchio presso un punto di raccolta idoneo per rifiuti elettrici.

Sicurezza

Il prodotto soddisfa gli standard di sicurezza CE e FC

Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

