



**Capsule ricaricabili
EKO.sk SEALPOD per
Nespresso ® istruzioni**

Istruzioni per l'uso

Come si usa una capsula SEALPOD?

1. Riempire la capsula di caffè fino all'orlo, quindi versare il caffè in eccesso.
2. Premere delicatamente il caffè nella capsula, non premere con forza, altrimenti il caffè potrebbe fuoriuscire male dalla capsula.
3. Incollare il coperchio SEALPOD. Per una tenuta perfetta, incollare il coperchio solo sul bordo pulito della capsula senza chicchi di caffè.
4. La capsula è pronta per l'uso regular. Seguire quindi le istruzioni per l'uso della macchina da caffè.

SUGGERIMENTO: Se si desidera riempire la capsula di caffè in anticipo, si consiglia di posizionare un coperchio di gomma sul fondo della capsula, che aiuterà a mantenere il caffè fresco nella capsula il più a lungo possibile.

Quale caffè usare nella capsula SEALPOD?

Consigliamo di utilizzare caffè macinato finemente. Se macinate il caffè con un macinacaffè, vi consigliamo di utilizzare un macinacaffè con macine in ceramica, non con coltelli. Le macine in ceramica macinano il caffè in modo più fine e preciso.

Modalità d'uso

Per un uso corretto, è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso. L'uso improprio del prodotto può causare danni alla macchina da caffè e fuoriuscite di acqua calda e caffè. Il venditore non è responsabile per danni causati da un uso improprio del prodotto.

Non esporre il prodotto al freddo, alla polvere e al fuoco.

Il prodotto è destinato all'uso esclusivo nelle macchine da caffè Nespresso®. Questo non è un prodotto originale Nestlé. Nespresso® è un marchio registrato di Nestlé.

Dopo ogni utilizzo, è necessario rimuovere il coperchio e lavare la capsula. Fare attenzione all'acqua calda presente nella capsula durante lo smontaggio.

Materiali utilizzati

- capsula: acciaio inossidabile 304
- guarnizione di ricambio: gomma siliconica
- coperchi adesivi: foglio di alluminio
- paletta, coperchio: polipropilene alimentare (senza BPA)

Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

